

## Dear customer

Congratulations on your new Creative Watch! In this brochure you will find all necessary information for proper use and care of your product.

The Creative Collection is identified through classic design combined with high quality materials and practical functions. This is how Creative creates exceptional watches.

We hope, you will have a lot of joy with your Creative Watch!

## Content:

General Information.....	8
Manual Instruction.....	10

## General Information:

### Storage :

Please keep your Creative watch in the delivered box. This box is especially designed to meet the requirements of a quality product like a Creative watch. This box will protect your watch from dust and scratches. Also please use this box during transporting the watch.

### How can I change the size of my metallic watch bracelet?

Changes of the size should be performed only by a professional watchmaker, to prevent damage to the material. However, we offer you a do-it-yourself description: With a small watchmaker screwdriver you set on the element, which can be seen on the side of the bracelet. If the bracelet is not

filled with arrows, we recommend that you cut in a professional watchmaker in your area, to perform the shortening.

**Chère cliente, cher client,**  Toutes nos félicitations pour l'achat de votre produit Creative. Dans cette brochure vous trouverez toutes les informations nécessaires à une utilisation correcte et de longue durée de vos produits.  La collection Creative s'identifie à travers un design classique associé à des matériaux de haute qualité permettant de créer des objets d'exception.  Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec Creative.  **Contenu:**   - Informations générales et entretien.....1 - Notice d'utilisation.....3   **Informations générales et entretien**  **Rangement:** Merci de ranger votre produit Creative dans son étui prévu à cet effet. Cet étui est spécialement conçu pour répondre aux exigences d'un produit d'une telle qualité et permettra de le protéger de la poussière et des rayures. Veuillez utiliser cet étui lors de vos transports.  **Comment puis-je diminuer/augmenter la taille de mon bracelet métallique?** Des changements de taille de bracelets doivent généralement être effectués par des horlogers professionnels pour éviter d'endommager les maillons. Néanmoins, nous vous proposons une description do-it-yourself: Vous pouvez poser la pointe d'un tournevis très fin sur l'élément que l'on voit entre les maillons et pousser pour faire basculer le maillon. Néanmoins, nous vous proposons une description do-it-yourself: Vous pouvez poser la pointe d'un tournevis très fin sur l'élément que l'on voit entre les maillons et pousser pour faire basculer le maillon.  **À éviter :** Protégez votre produit Creative de tout danger extérieur. Évitez le contact direct avec des produits de beauté de type crème, parfum et spray qui peuvent attaquer la surface du produit.  **Évitez de porter votre produit sous la douche. Évitez les chocs.**  [www.creative-world.com](http://www.creative-world.com)	**Etanchéité:** Les informations relatives à l'étanchéité de la montre se situent sur le fond du boîtier. Le boîtier a été contrôlé afin de résister à une certaine pression: ne pas ouvrir le boîtier vous-même mais faire par une personne qualifiée. Plus d'informations dans le tableau ci-dessous :	Données sur le fond de la montre	Éclaboussures	Contact direct avec l'eau	Nager	Plonger		----------------------------------	---------------	---------------------------	-------	---------		Water Resistant	Non	Non	Non	Non		3 ATM	Oui	Non	Non	Non		5 ATM	Oui	Oui	Non	Non		10 ATM	Oui	Oui	Non	Non		20 ATM	Oui	Oui	Oui	Oui	**Nettoyage du bracelet:** Nettoyez le bracelet avec un chiffon doux humidifié. Ne pas frotter énergiquement. Évitez d'utiliser des produits de nettoyage puissant. Cette utilisation peut entraîner une perte de brillance et détériorer la surface de la montre. Évitez le contact prolongé avec l'eau.  **À éviter :** Protégez votre produit Creative de tout danger extérieur. Évitez le contact direct avec des produits de beauté de type crème, parfum et spray qui peuvent attaquer la surface du produit.  **Évitez de porter votre produit sous la douche. Évitez les chocs.**	**NOTICE D'UTILISATION**  **REINITIALISATION DU CHRONOMÈTRE (ÉGALEMENT APRÈS REMPLACEMENT DE LA PILE)**  Modèle: CA120104, CA120105, CA120111, CA120112, CA120103  **REMARQUE:** \* Si vous réglez le jour en tournant la couronne dans le sens anti-horaire, l'aiguille de la date risque de ne pas basculer.  Effectuez cette procédure lorsque la trotteuse et l'aiguille des minutes du chronomètre ne reviennent pas à zéro.  1. Tirez la couronne jusqu'au 2ème clic.  2. Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes.  3. Lorsque vous appuyez sur le bouton en bas, le chronomètre est réinitialisé et l'aiguille des minutes et la trotteuse du chronomètre se basculent de 0:00 et 5:30 pour ne plus tarder.  **RÉGLAGE DE L'HEURE**  1. Tirez la couronne jusqu'au 2ème clic.  2. Tournez la couronne pour faire avancer la trotteuse du chronomètre.  3. Une fois l'heure réglée, replacez la couronne en position normale.  **RÉGLAGE DE LA DATE**  1. Tirez la couronne jusqu'au 1er clic.  2. Tournez la couronne dans le sens horaire pour régler la date.  3. Une fois les aiguilles placées sur zéro, réinitialisez le temps et ramenez la couronne en position normale.  **RÉINITIALISATION DU CHRONOMÈTRE (ÉGALEMENT APRÈS REMPLACEMENT DE LA PILE)**  Modèle: CA120106, CA120107, CA120108  **RÉGLAGE DE L'HEURE**  1. Tirez la couronne jusqu'au 2ème clic.  2. Tournez la couronne dans le sens horaire pour régler l'heure.  3. Une fois l'heure réglée, replacez la couronne en position normale.  **RÉGLAGE DE LA DATE**  1. Tirez la couronne jusqu'au 1er clic.  2. Tournez la couronne dans le sens horaire pour régler la date.  3. Une fois la date réglée, replacez la couronne en position normale.  **UTILISATION DU CHRONOMÈTRE**  1. Tirez la couronne jusqu'au 2ème clic.  2. Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes.  3. Une fois l'heure réglée, replacez la couronne en position normale.  **RÉGLAGE DE L'HEURE**  1. Assurez-vous d'avoir correctement réglé le statut AM/PM avant de régler l'heure.  2. Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes.  3. Une fois l'heure réglée, replacez la couronne en position normale.  **RÉGLAGE DU MOIS**  1. Appuyez sur le bouton du haut pour régler le mois.  **RÉGLAGE DU JOUR DE SEMAINE**  1. Appuyez sur le bouton du bas pour régler le jour de la semaine.  **MODELE À REMONTAGE MANUEL**  Modèle: CA120109, CA120110  **RÉGLAGE DE LA DATE (OPÉRATION RAPIDE)**  1. Tirez la couronne jusqu'au 1er clic.  2. Tournez la couronne dans le sens horaire pour régler la date.  3. Si vous réglez la date entre 9 h 00 PM et 1 h 00 AM, la date risque de ne pas basculer le jour suivant.  **RÉGLAGE DU JOUR**  1. Tirez la couronne jusqu'à la 1ère position. Tournez la couronne dans le sens anti-horaire pour régler la date rapidement.  2. Lorsque vous appuyez sur le bouton « B », le chronomètre est réinitialisé et l'aiguille des minutes et la trotteuse du chronomètre se basculent de 0:00 et 5:30.  3. Une fois la date réglée, replacez la couronne en position normale.  **RÉGLAGE DE LA DATE (OPÉRATION RAPIDE)**  1. Tirez la couronne jusqu'à la 2ème position pour arrêter la trotteuse.  2. Tournez la couronne dans le sens horaire pour régler la date.  3. Si vous réglez la date entre 21 h 00 et 03 h 00, la date risque de ne pas basculer correctement le jour suivant.  **UTILISATION DU CHRONOMÈTRE**  1. Appuyez sur le bouton « A » pour démarrer le chronomètre.  2. Le chronomètre peut être démarré et arrêté en appuyant sur le bouton « A ».  3. Lorsque vous appuyez sur le bouton « B », le chronomètre est réinitialisé et l'aiguille des minutes et la trotteuse du chronomètre se basculent de 0:00 et 5:30.  **RÉMARQUE:** \* Si vous réglez la date entre 21 h 00 et 03 h 00, la date risque de ne pas basculer correctement le jour suivant.  Modèle: CA120115, CA120116, CA120101, CA120102  **RÉGLAGE DE LA DATE**  1. Tirez la couronne jusqu'à la 1ère position.  2. Tournez la couronne dans le sens horaire pour régler la date.  3. Si vous réglez la date entre 9 h 00 PM et 1 h 00 AM, la date risque de ne pas basculer le jour suivant.  **RÉGLAGE DE L'HEURE**  1. Tirez la couronne jusqu'à la 1ère position.  2. Tournez la couronne dans le sens horaire pour régler l'heure.  3. Si vous réglez l'heure entre 9 h 00 PM et 1 h 00 AM, l'heure risque de ne pas basculer le jour suivant.  **RÉGLAGE DU MOIS**  1. Appuyez sur le bouton du haut pour régler le mois.  **RÉGLAGE DU JOUR DE SEMAINE**  1. Appuyez sur le bouton du bas pour régler le jour de la semaine.  **MODELE À REMONTAGE MANUEL**  Modèle: CA120109, CA120110  **RÉGLAGE DE LA DATE (OPÉRATION RAPIDE)**  1. Tirez la couronne jusqu'à la 1ère position. Tournez la couronne dans le sens horaire pour régler la date.  2. Si vous réglez la date entre 9 h 00 PM et 1 h 00 AM, la date risque de ne pas basculer le jour suivant.  **RÉGLAGE DU JOUR**  1. Tirez la couronne jusqu'à la 2ème position pour arrêter la trotteuse.  2. Tournez la couronne dans le sens horaire pour régler la date.  3. Si vous réglez la date entre 21 h 00 et 03 h 00, la date risque de ne pas basculer correctement le jour suivant.  **UTILISATION DU CHRONOMÈTRE**  1. Appuyez sur le bouton « A » pour démarrer le chronomètre.  2. Le chronomètre peut être démarré et arrêté en appuyant sur le bouton « A ».  3. Lorsque vous appuyez sur le bouton « B », le chronomètre est réinitialisé et l'aiguille des minutes et la trotteuse du chronomètre se basculent de 0:00 et 5:30.  **RÉMARQUE:** \* Si vous réglez la date entre 21 h 00 et 03 h 00, la date risque de ne pas basculer correctement le jour suivant.  Modèle: CA120115, CA120116, CA120101, CA120102  **RÉGLAGE DE LA DATE**  1. Tirez la couronne jusqu'à la 1ère position.  2. Tournez la couronne dans le sens horaire pour régler la date.  3. Si vous réglez la date entre 9 h 00 PM et 1 h 00 AM, la date risque de ne pas basculer le jour suivant.  **RÉGLAGE DE L'HEURE**  1. Tirez la couronne jusqu'à la 1ère position.  2. Tournez la couronne dans le sens horaire pour régler l'heure.  3. Si vous réglez l'heure entre 9 h 00 PM et 1 h 00 AM, l'heure risque de ne pas basculer le jour suivant.  **RÉGLAGE DU MOIS**  1. Appuyez sur le bouton du haut pour régler le mois.  **RÉGLAGE DU JOUR DE SEMAINE**  1. Appuyez sur le bouton du bas pour régler le jour de la semaine.  **MODELE À REMONTAGE MANUEL**  Modèle: CA120109, CA120110  **RÉGLAGE DE LA DATE (OPÉRATION RAPIDE)**  1. Tirez la couronne jusqu'à la 1ère position. Tournez la couronne dans le sens horaire pour régler la date.  2. Si vous réglez la date entre 9 h 00 PM et 1 h 00 AM, la date risque de ne pas basculer le jour suivant.  **RÉGLAGE DU JOUR**  1. Tirez la couronne jusqu'à la 2ème position pour arrêter la trotteuse.  2. Tournez la couronne dans le sens horaire pour régler la date.  3. Si vous réglez la date entre 21 h 00 et 03 h 00, la date risque de ne pas basculer correctement le jour suivant.  **UTILISATION DU CHRONOMÈTRE**  1. Appuyez sur le bouton « A » pour démarrer le chronomètre.  2. Le chronomètre peut être démarré et arrêté en appuyant sur le bouton « A ».  3. Lorsque vous appuyez sur le bouton « B », le chronomètre est réinitialisé et l'aiguille des minutes et la trotteuse du chronomètre se basculent de 0:00 et 5:30.  **RÉMARQUE:** \* Si vous réglez la date entre 21 h 00 et 03 h 00, la date risque de ne pas basculer correctement le jour suivant.  Modèle: CA120115, CA120116, CA120101, CA120102  **RÉGLAGE DE LA DATE**  1. Tirez la couronne jusqu'à la 1ère position.  2. Tournez la couronne dans le sens horaire pour régler la date.  3. Si vous réglez la date entre 9 h 00 PM et 1 h 00 AM, la date risque de ne pas basculer le jour suivant.  **RÉGLAGE DE L'HEURE**  1. Tirez la couronne jusqu'à la 1ère position.  2. Tournez la couronne dans le sens horaire pour régler l'heure.  3. Si vous réglez l'heure entre 9 h 00 PM et 1 h 00 AM, l'heure risque de ne pas basculer le jour suivant.  **RÉGLAGE DU MOIS**  1. Appuyez sur le bouton du haut pour régler le mois.  **RÉGLAGE DU JOUR DE SEMAINE**  1. Appuyez sur le bouton du bas pour régler le jour de la semaine.  **MODELE À REMONTAGE MANUEL**  Modèle: CA120109, CA120110  **RÉGLAGE DE LA DATE (OPÉRATION RAPIDE)**  1. Tirez la couronne jusqu'à la 1ère position. Tournez la couronne dans le sens horaire pour régler la date.  2. Si vous réglez la date entre 9 h 00 PM et 1 h 00 AM, la date risque de ne pas basculer le jour suivant.  **RÉGLAGE DU JOUR**  1. Tirez la couronne jusqu'à la 2ème position pour arrêter la trotteuse.  2. Tournez la couronne dans le sens horaire pour régler la date.  3. Si vous réglez la date entre 21 h 00 et 03 h 00, la date risque de ne pas basculer correctement le jour suivant.  **UTILISATION DU CHRONOMÈTRE**  1. Appuyez sur le bouton « A » pour démarrer le chronomètre.  2. Le chronomètre peut être démarré et arrêté en appuyant sur le bouton « A ».  3. Lorsque vous appuyez sur le bouton « B », le chronomètre est réinitialisé et l'aiguille des minutes et la trotteuse du chronomètre se basculent de 0:00 et 5:30.  **RÉMARQUE:** \* Si vous réglez la date entre 21 h 00 et 03 h 00, la date risque de ne pas basculer correctement le jour suivant.  Modèle: CA120115, CA120116, CA120101, CA120102  **RÉGLAGE DE LA DATE**  1. Tirez la couronne jusqu'à la 1ère position.  2. Tournez la couronne dans le sens horaire pour régler la date.  3. Si vous réglez la date entre 9 h 00 PM et 1 h 00 AM, la date risque de ne pas basculer le jour suivant.  **RÉGLAGE DE L'HEURE**  1. Tirez la couronne jusqu'à la 1ère position.  2. Tournez la couronne dans le sens horaire pour régler l'heure.  3. Si vous réglez l'heure entre 9 h 00 PM et 1 h 00 AM, l'heure risque de ne pas basculer le jour suivant.  **RÉGLAGE DU MOIS**  1. Appuyez sur le bouton du haut pour régler le mois.  **RÉGLAGE DU JOUR DE SEMAINE**  1. Appuyez sur le bouton du bas pour régler le jour de la semaine.  **MODELE À REMONTAGE MANUEL**  Modèle: CA120109, CA120110  **RÉGLAGE DE LA DATE (OPÉRATION RAPIDE)**  1. Tirez la couronne jusqu'à la 1ère position. Tournez la couronne dans le sens horaire pour régler la date.  2. Si vous réglez la date entre 9 h 00 PM et 1 h 00 AM, la date risque de ne pas basculer le jour suivant.  **RÉGLAGE DU JOUR**  1. Tirez la couronne jusqu'à la 2ème position pour arrêter la trotteuse.  2. Tournez la couronne dans le sens horaire pour régler la date.  3. Si vous réglez la date entre 21 h 00 et 03 h 00, la date risque de ne pas basculer correctement le jour suivant.  **UTILISATION DU CHRONOMÈTRE**  1. Appuyez sur le bouton « A » pour démarrer le chronomètre.  2. Le chronomètre peut être démarré et arrêté en appuyant sur le bouton « A ».  3. Lorsque vous appuyez sur le bouton « B », le chronomètre est réinitialisé et l'aiguille des minutes et la trotteuse du chronomètre se basculent de 0:00 et 5:30.  **RÉMARQUE:** \* Si vous réglez la date entre 21 h 00 et 03 h 00, la date risque de ne pas basculer correctement le jour suivant.  Modèle: CA120115, CA120116, CA120101, CA120102  **RÉGLAGE DE LA DATE**  1. Tirez la couronne jusqu'à la 1ère position.  2. Tournez la couronne dans le sens horaire pour régler la date.  3. Si vous réglez la date entre 9 h 00 PM et 1 h 00 AM, la date risque de ne pas basculer le jour suivant.  **RÉGLAGE DE L'HEURE**  1. Tirez la couronne jusqu'à la 1ère position.  2. Tournez la couronne dans le sens horaire pour régler l'heure.  3. Si vous réglez l'heure entre 9 h 00 PM et 1 h 00 AM, l'heure risque de ne pas basculer le jour suivant.  **RÉGLAGE DU MOIS**  1. Appuyez sur le bouton du haut pour régler le mois.  **RÉGLAGE DU JOUR DE SEMAINE**  1. Appuyez sur le bouton du bas pour régler le jour de la semaine.  **MODELE À REMONTAGE MANUEL**  Modèle: CA120109, CA120110  **RÉGLAGE DE LA DATE (OPÉRATION RAPIDE)**  1. Tirez la couronne jusqu'à la 1ère position. Tournez la couronne dans le sens horaire pour régler la date.  2. Si vous réglez la date entre 9 h 00 PM et 1 h 00 AM, la date risque de ne pas basculer le jour suivant.  **RÉGLAGE DU JOUR**  1. Tirez la couronne jusqu'à la 2ème position pour arrêter la trotteuse.  2. Tournez la couronne dans le sens horaire pour régler la date.  3. Si vous réglez la date entre 21 h 00 et 03 h 00, la date risque de ne pas basculer correctement le jour suivant.  **UTILISATION DU CHRONOMÈTRE**  1. Appuyez sur le bouton « A » pour démarrer le chronomètre.  2. Le chronomètre peut être démarré et arrêté en appuyant sur le bouton « A ».  3. Lorsque vous appuyez sur le bouton « B », le chronomètre est réinitialisé et l'aiguille des minutes et la trotteuse du chronomètre se basculent de 0:00 et 5:30.  **RÉMARQUE:** \* Si vous réglez la date entre 21 h 00 et 03 h 00, la date risque de ne pas basculer correctement le jour suivant.  Modèle: CA120115, CA120116, CA120101, CA120102  **RÉGLAGE DE LA DATE**  1. Tirez la couronne jusqu'à la 1ère position.  2. Tournez la couronne dans le sens horaire pour régler la date.  3. Si vous réglez la date entre 9 h 00 PM et 1 h 00 AM, la date risque de ne pas basculer le jour suivant.  **RÉGLAGE DE L'HEURE**  1. Tirez la couronne jusqu'à la 1ère position.  2. Tournez la couronne dans le sens horaire pour régler l'heure.  3. Si vous réglez l'heure entre 9 h 00 PM et 1 h 00 AM, l'heure risque de ne pas basculer le jour suivant.  **RÉGLAGE DU MOIS**  1. Appuyez sur le bouton du haut pour régler le mois.  **RÉGLAGE DU JOUR DE SEMAINE**  1. Appuyez sur le bouton du bas pour régler le jour de la semaine.  **MODELE À REMONTAGE MANUEL**  Modèle: CA120109, CA120110  **RÉGLAGE DE LA DATE (OPÉRATION RAPIDE)**  1. Tirez la couronne jusqu'à la 1ère position. Tournez la couronne dans le sens horaire pour régler la date.  2. Si vous réglez la date entre 9 h 00 PM et 1 h 00 AM, la date risque de ne pas basculer le jour suivant.  **RÉGLAGE DU JOUR**  1. Tirez la couronne jusqu'à la 2ème position pour arrêter la trotteuse.  2. Tournez la couronne dans le sens horaire pour régler la date.  3. Si vous réglez la date entre 21 h 00 et 03 h 00, la date risque de ne pas basculer correctement le jour suivant.  **UTILISATION DU CHRONOMÈTRE**  1. Appuyez sur le bouton « A » pour démarrer le chronomètre.  2. Le chronomètre peut être démarré et arrêté en appuyant sur le bouton « A ».  3. Lorsque vous appuyez sur le bouton « B », le chronomètre est réinitialisé et l'aiguille des minutes et la trotteuse du chronomètre se basculent de 0:00 et 5:30.  **RÉMARQUE:** \* Si vous réglez la date entre 21 h 00 et 03 h 00, la date risque de ne pas basculer correctement le jour suivant.  Modèle: CA120115, CA120116, CA120101, CA120102  **RÉGLAGE DE LA DATE**  1. Tirez la couronne jusqu'à la 1ère position.  2. Tournez la couronne dans le sens horaire pour régler la date.  3. Si vous réglez la date entre 9 h 00 PM et 1 h 00 AM, la date risque de ne pas basculer le jour suivant.  **RÉGLAGE DE L'HEURE**  1. Tirez la couronne jusqu'à la 1ère position.  2. Tournez la couronne dans le sens horaire pour régler l'heure.  3. Si vous réglez l'heure entre 9 h 00 PM et 1 h 00 AM, l'heure risque de ne pas basculer le jour suivant.  **RÉGLAGE DU MOIS**  1. Appuyez sur le bouton du haut pour régler le mois.  **RÉGLAGE DU JOUR DE SEMAINE**  1. Appuyez sur le bouton du bas pour régler le jour de la semaine.  **MODELE À REMONTAGE MANUEL**  Modèle: CA120109, CA120110  **RÉGLAGE DE LA DATE (OPÉRATION RAPIDE)**  1. Tirez la couronne jusqu'à la 1ère position. Tournez la couronne dans le sens horaire pour régler la date.  2. Si vous réglez la date entre 9 h 00 PM et 1 h 00 AM, la date risque de ne pas basculer le jour suivant.  **RÉGLAGE DU JOUR**  1. Tirez la couronne jusqu'à la